



# OTTOMAN SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI (041201)

## SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI



**Tanım:** Akrilik kopolimer emülsiyon bağlayıcı esaslı, silikon içeren, pigmentli, aderans gücü yüksek dış cephe astarıdır. Özellikle silikon esaslı dış cephe ürünleri başta olmak üzere, tüm dış cephe ürünlerinin siva, beton, brüt beton, gaz beton, tuğla, eski boyalı ve tüm mineral yüzeylerde son kat uygulamasından önce astar olarak güvenle kullanılır. Yüzey ile üzerine gelecek son kat boya arasında kuvvetli bir köprü oluşturur, son kat boya sarfiyatını azaltır.

### Teknik Özellikler

Kuru film görünümü	: Mat, Opak
Yoğunluk	: $1,54 \pm 0,02$ g/ml
Katı madde miktarı	: Ağırlıkça % $61 \pm 1$
Viskozite ( $23 \pm 2$ °C)	: $115 \pm 5$ KU
Renk	: Tek renk (Beyaz)
Ambalaj Şekli	: Enjeksiyon Ambalaj

### Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak 1 litre ile tek katta 10–13 m<sup>2</sup> yer astarlanabilir. Kesin sarfiyatı belirlemek için yüzeyde uygulama yapılmalıdır.

### İnceltme

Hacimce % 10 – 15 oranında su ile inceltilir.

### Uygulama

Tek kat olarak fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey sağlam, temiz, kuru ve tozsuz olmalıdır. Camımsı ve parlak dokularda ise boyanın tutunabileceği bir yüzey oluşturmalıdır. Gerekli yerler “Eurosilex Macun” ile macunlanır. Ham yüzeyler “Ottoman Silikonlu Dış Cephe Astarı” ile, zayıf, emici ve tozmalı yüzeyler ise ilk önce “Ottoman Konsantre Astar” sonrasında “Ottoman Silikonlu Dış Cephe Astarı” ile astarlanmalıdır. Boyama, astarlama en az 6-8 saat sonra yapılmalıdır.

### Kuruma Süresi

Normal şartlarda ( %50  $\pm$  5 bağıl nem ve  $23 \pm 2$  °C ) 6-8 saat içinde kurur.

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında serin ve kuru yerde dondan ve direkt güneş ışığından koruyarak 3 yıl saklanabilir.

### Ambalaj

15 L

### Dikkat Edilecek Hususlar

- “ Kullanmadan önce ambalajında uygun kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
- “ Yüzey sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arası olduğunda uygulanmalıdır.
- “ Çok şiddetli rüzgâr veya çok sıcak günlerde direkt güneş ışığı altında uygulama yapılmamalıdır.
- “ Yeni sıvalı yüzeylerde Astar uygulamasından önce sıvanın kuruma işlemini tamamlaması için en az 4 hafta beklenmelidir.
- “ Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur ihtimali dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

### Tehlike Uyarıları

R 22 - Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

### Güvenlik Uyarıları

- S 2 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- S 25 - Göz ile temasından kaçınınız.
- S 29 - Kanalizasyona boşaltmayınız.
- S 46 - Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz, kabı ve etiketi gösteriniz.



Teknik Bültene  
Bakınız.



Su ile  
İnceltiniz.



Yüzeyi  
Temizleyiniz.



Karıştırınız



Fırça Rulo veya  
Püskürtme ile Uygulayınız.



Dondan  
Koruyunuz.